

CONTRÔLE DU NETTOYAGE EN 10 MINUTES PAR ÉCOUVILLONNAGE

Réf. 047600

Ajouter le réactif dans le tube, jusqu'au trait.



Écouvillonner.



Placer l'écouvillon dans le tube. Après 10 min :

Réactif devenu vert
= surface propre.

Réactif devenu violet
= surface sale.

