

C5530 CUTTER PLASTIQUE 18MM



Plastique
Blocage manuel
Embout casse lame
Sous blister